Инструкция по хранению, транспортировке и подготовке к эксплуатации принт-картриджей Hi-Black Toner

Картридж Hi-Black Toner предназначен для печати в лазерных печатающих устройствах (принтерах, копировальных устройствах, МФУ). Совместимость картриджа указана на упаковке (этикетке). Ресурс картриджа указан при 5% заполнении страницы формата А4.

Типовые требования к условиям хранения и использования

Рекомендуемая температура для нормальной работы лазерного картриджа 15-30 °C при относительной влажности воздуха - 30-80 %.

Перед использованием картридж и принтер должны находиться в рекомендованных условиях в течение 2-3 часов.

После транспортировки картриджа при температуре ниже +11 °C для предотвращения образования конденсата на рабочих деталях картриджа, необходимо его выдержать при комнатной температуре не менее 4 часов, не вынимая из коробки.

При транспортировке картриджа в течении продолжительного времени при отрицательных температурах, время его выдержки в требуемых условиях увеличивается до 24 часов.

Инструкция по установке и использованию картриджа.

Открывать упаковку следует непосредственно перед установкой картриджа в печатающее устройство.

Перед установкой, картридж необходимо встряхнуть несколько раз в горизонтальном положении, чтобы тонер равномерно распределился в бункере.

Если в картридже есть запорная чека (лента) или защитные заглушки оранжевого цвета, их необходимо удалить перед установкой в печатающее устройство в соответствии с инструкцией.

Установка картриджа в аппарат и его извлечение производится согласно инструкции по эксплуатации печатающего устройства.

Выполнить распечатку 5-10 тестовых страниц. При необходимости выполнить настройку качества печати в соответствии с инструкцией на печатающее устройство.

Важная информация. Производитель гарантирует работу картриджа при соблюдении следующих условий:

- Храните картридж в упаковке (в пакете и коробке), при комнатной температуре и нормальной влажности, вдали от нагревательных приборов
- Избегайте прямого попадания солнечных лучей на картридж и аппарат
- Не касайтесь фоточувствительный поверхности барабана картриджа
- Не подвергайте картридж ударам и вибрации
- Не разбирайте и не давайте детям
- Вскрывать упаковку непосредственно перед установкой картриджа, вынимать картридж только для замены
- Для положительного результата печати используйте картридж в течение 6 месяцев с момента установки
- Не хранить при высоких или низких температурах
- Рекомендации по использованию картриджа смотрите в инструкции по эксплуатации соответствующего печатающего устройства: принтера, копировального аппарата, МФУ.

Гарантийные обязательства: Мы гарантируем, что наш товар имеет высокое качество исходных материалов и сборки.

Ответственность по этой гарантии ограничивается заменой изделия, если при нормальной эксплуатации были обнаружены дефекты.

Все права на конкретные продукты принадлежат их правообладателям.

Картридж не произведен ОЕМ.







