






Комплект универсальных чернил Hi-Black 4 цвета (Bk, C, M, Y) для Canon (Тип C), на водной основе

 **Тип чернил:**
водорастворимые

 **Количество цветов:** 4

 **Тип печати:**
струйная

 **Комплектация:** 4 цвета чернил,
черный (black) — 100 мл., пурпурный (magenta) — 100 мл.
голубой (cyan) — 100 мл., жёлтый (yellow) — 100 мл.

Универсальные чернила для струйных печатающих устройств Canon
(принтер, мфу), кроме профессионального оборудования (плоттеров).

Совместимость:

Canon PIXMA 260, Canon PIXMA 260mini, Canon PIXMA 5240, Canon PIXMA 6140, Canon PIXMA 8140,
Canon PIXMA 8540. Canon PIXMA GM2040, Canon PIXMA GM4040

Canon PIXMA iP100, Canon PIXMA iP1000, Canon PIXMA iP100 wb, Canon PIXMA iP110, Canon PIXMA iP1300,
Canon PIXMA iP1500, Canon PIXMA iP1600, Canon PIXMA iP1200, Canon PIXMA iP1700, Canon PIXMA iP1900,
Canon PIXMA iP2000, Canon PIXMA iP2200, Canon PIXMA iP1800, Canon PIXMA iP2500, Canon PIXMA iP2600,
Canon PIXMA iP2700, Canon PIXMA iP2700, Canon PIXMA iP2702, Canon PIXMA iP2840, Canon PIXMA iP3300,
Canon PIXMA iP2810, Canon PIXMA iP3500, Canon PIXMA iP3000, Canon PIXMA iP190, Canon PIXMA iP3600,
Canon PIXMA iP4000, Canon PIXMA iP4000R, Canon PIXMA iP4000, Canon PIXMA iP2702, Canon PIXMA iP4200,
Canon PIXMA iP4300, Canon PIXMA iP4000P, Canon PIXMA iP4940, Canon PIXMA iP4500, Canon PIXMA iP5000,
Canon PIXMA iP5000, Canon PIXMA iP4600, Canon PIXMA iP8500, Canon PIXMA iP7500

Canon MG2140, Canon MG3140, Canon MG5140, Canon MG5240, Canon MG5740, Canon MG6140,
Canon MG6840, Canon MG7740, Canon MG8140, Canon PIXMA MG2140, Canon PIXMA MG2240,
Canon PIXMA MG2410, Canon PIXMA MG2440, Canon PIXMA MG2510, Canon PIXMA MG2540,
Canon PIXMA MG2540S, Canon PIXMA MG2541, Canon PIXMA MG2545S, Canon PIXMA MG2910,
Canon PIXMA MG2940, Canon PIXMA MG2945, Canon PIXMA MG3040, Canon PIXMA MG3140,
Canon PIXMA MG3240, Canon PIXMA MG3510, Canon PIXMA MG3540, Canon PIXMA MG3640,
Canon PIXMA MG4140, Canon PIXMA MG4240, Canon PIXMA MG4250, Canon PIXMA MG5300,
Canon PIXMA MG5150, Canon PIXMA MG5250, Canon PIXMA MG5200, Canon PIXMA MG5100,
Canon PIXMA MG5400, Canon PIXMA MG5500, Canon PIXMA MG5600, Canon PIXMA MG5700,
Canon PIXMA MG6100, Canon PIXMA MG6150, Canon PIXMA MG6200, Canon PIXMA MG6300,
Canon PIXMA MG6400, Canon PIXMA MG6500, Canon PIXMA MG6600, Canon PIXMA MG6800,
Canon PIXMA MG7140, Canon PIXMA MG7540, Canon PIXMA MG7740, Canon PIXMA MG8140,
Canon PIXMA MG8150, Canon PIXMA MG8240

Canon imageCLASS MP6560, Canon imageCLASS MP6580, Canon imageCLASS MP700,
Canon imageCLASS MP730, Canon imageCLASS MP740, Canon imageCLASS MPC400,
Canon imageCLASS MP760, Canon imageCLASS MPC600

Canon MP150, Canon MP170, Canon MP450, Canon MP500, Canon PIXMA MP140,
Canon PIXMA MP250, Canon PIXMA MP280, Canon PIXMA MP460



Рекомендации:

После вскрытия флакона, чернила использовать в течение 5-ти месяцев
при соблюдении условий хранения.



Подробная
инструкция