

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ФАСОВАННОГО ТОНЕРА ДЛЯ ЗАПРАВКИ КАРТРИДЖЕЙ ЛАЗЕРНЫХ ПЕЧАТАЮЩИХ УСТРОЙСТВ

Тонер, расфасованный в банки и канистры, обеспечивает физические свойства и технические характеристики, соответствующие параметрам, предусмотренным производителем для моделей тонеров, указанных на этикетке. Тонер необходимо хранить в коробках, при температуре не выше + 35С, в защищенных от прямого солнечного воздействия местах. Влажность воздуха в помещении не должна превышать 80%.

 **Перед использованием:** Для предотвращения слеживания и придания трибоэлектрического заряда частицам тонера упаковку необходимо тщательно встряхнуть перед вскрытием.

 В холодное (зимнее) время тонер необходимо выдержать в потребительской упаковке в ЗАКРЫТОМ виде при комнатной температуре не менее 3 часов до достижения им температуры использования +20С± 3С. При нарушении данного требования в момент вскрытия упаковки на частицах тонера и стенках тары сконденсируется влага, избыток которой может отразиться на плотности отпечатка. Перед использованием тару обязательно встряхнуть, что также позволит стабилизировать рабочие свойства тонера, которые были утрачены при воздействии на него низких температур.

Вскрытые канистры с тонером не рекомендуется оставлять в открытом виде на длительное время. По окончании работ канистру необходимо плотно закрыть крышкой. Обратите внимание, что помещение, где производится заправка картриджей, должно соответствовать следующим требованиям:

Температура: 20С±3С

Влажность воздуха: 40%± 10%

Для достижения наилучшего результата при заправке рекомендуем произвести следующие действия:

- Удалить весь тонер от предыдущей заправки;
- Очистить специальными средствами зарядный ролик, дозирующее лезвие, магнитный вал картриджа (в тех картриджах, где эти детали присутствуют);
- Использовать тонер для заправки тех типов картриджей, которые указаны на этикетках или в соответствующих таблицах совместимости, публикуемых производителем