



Инструкция по заправке картриджа для Pantum P3010/ M6700/ M7100

HIBLACK




Структура лазерного картриджа

1. Отверстие для добавления тонера.
2. Отверстие для удаления отработанного тонера.
3. Бункер подачи тонера (для заправки).
4. Бункер отработанного тонера.
5. Чип.


Состав заправочного комплекта

1. Банка с тонером (на 1 заправку).
2. Чип (1 шт.) на 6000 копий.
3. Воронка (1 шт.).

Замена тонера




Достаньте картридж из принтера.




Выньте тонер-картридж из драм-юнита (блока барабана).




Не открывая пробки на бункерах для тонера, встряхните картридж 5-6 раз.



Снимите пробку с бункера для отработанного тонера.



Высыпьте отработанный тонер.




После очистки бункера для отработанного тонера, герметично закройте пробку.

! Настоятельно рекомендуется производить очистку бункера отработки не только путем высыпания тонера из отверстия для удаления отработанного тонера, но и путем разборки блока барабана. Для этого лучше отнести и драм-юнит, и тонер-картридж к специалистам.


Если этого не делать, то со временем отработанный тонер, который не высыпался из отверстия, скопится внутри блока барабана и может давать посторонние помехи при печати или выведет его из строя ранее положенного ресурса.

7



Откройте пробку на бункере с тонером.

8



Засыпьте тонер из банки, используя воронку.

9



Герметично закройте пробку на бункере с тонером.


Смена чипа

1



Выньте новый чип из упаковки.

2




Удалите старый чип из картриджа.
(Если есть необходимость, воспользуйтесь пинцетом)

3



Обратите внимание на выемки на чипе.

4



По направлению стрелки, на место старого чипа установите новый чип.

Перезаправка завершена.

При использовании лазерного картриджа с тонером, соблюдайте правила:

- Расход тонера зависит от различных параметров: качества печати, плотности отпечатка и пр.
- Храните лазерный картридж с тонером в прохладном сухом месте.
- Вынимая или разбирая картридж, следите, не высыпается ли из него тонер. Если вы просыпали тонер, и он попал на вашу кожу, в глаза или рот, немедленно смойте его чистой водой и обратитесь к врачу в случае плохого самочувствия.
- Храните картридж в недоступном для детей месте.



Подробная инструкция